



Matični broj: **62522313** Šifra delatnosti: **3320** PIB: **107134247** Tekući račun: **165-24913-93**
e-mail: office@elektrobit.co.rs tel. 064 339-64-06 web: www.elektrobit.co.rs
Cvetka Manojlovića br.31, 24000 Subotica

Uputstvo za programiranje

Pritisnuti taster CH+ (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra **meni1**)
Korigovanje podataka se vrši tasterima CH- (umanji) i CH+ (uvećaj)

Na displeju je ispisano sledeće:

blinka DISPLEJ BR.1 (CH+, CH-)
blinka DISPLEJ BR.2 (CH+, CH-)
blinka DISPLEJ BR.3 (CH+, CH-)
blinka DISPLEJ BR.4 (CH+, CH-)



Prvi, najvišji displej, broji dane i povećava broj za 1 svakoga dana u određeno vreme (npr. posle 00:00).

Drugi displej sa vrha se, ukoliko dodje do povrede, ručno povećava za 1 (npr. sa 2 na 3) i svaki unos resetuje vrednost prvog displeja sa vrha na 000, ukoliko je došlo do pogrešnog unosa prvi displej treba ručno podesiti nazad na relevantnu vrednost.

Treći displej sa vrha pokazuje vrednost koja se menja ručno.

Četvrti displej pokazuje najveću vrednost bez povrede na radu. Ova vrednost se prvobitno unosi ručno. Potom ona zavisi od vrednosti na prvom displeju sa vrha: dok je vrednost sa prvog displeja (koja se svakodnevno povećava za 1) manja od vrednosti na četvrtom displeju, četvrti displej ne menja vrednost. Onog momenta kada vrednost na prvom displeju postane veća od vrednosti na četvrtom displeju, on uvećava svoju vrednost za 1 i potom oba displeja svakoga dana u određeno vreme povećavaju vrednost za 1. Ovo traje do onog momenta kada dodje do povrede na radu, kada unos vrednosti u drugi displej resetuje prvi displej, a vrednost na četvrtom displeju potom zadržava poslednju najveću vrednost.

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.

Pritisnuti taster CH- (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra **meni1**). Korigovanje podataka se vrši tasterima CH- (umanji) i CH+ (uvećaj)

Na displeju je ispisano sledeće:

In - (intenzitet	1-9)
Pr -(pozadinska rasveta uklj.isklj.	1-0)
Au-(stalno svetli / automatski rad od 21-06h	1-0)

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.
Pamte se zadnje unešene promene i prilikom nestanka struje.

Posle umetanja baterije daljinski je spreman za upotrebu.
Posle **zamene** baterije potrebno je pritisnuti izbornu dugme **SAT**

Uređaj se priključuje na mrežni napon 230V, 50Hz osim ako nije drugačije traženo.

Tehnička podrška: office@elektrobit.co.rs
www.elektrobit.co.rs

ElektroBit - Subotica, 2021.